

## WaterBase 900+ Series: 3-Schicht Candy Effekt Farbe

### VORBEREITUNG



#### Farbkontrolle

Immer die richtige Farbe und/oder Farbvariante bestimmen. Das sollte in einer möglichst frühen Phase erfolgen, vorzugsweise nach der Auftragsannahme der Reparatur. In dieser Phase sollte eine Farbtonmusterkarte angefertigt werden.



#### Atemschutz

Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen (wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).



#### Reinigung

Mit 1-951 Silicone Remover und/oder 9-851 WaterBase 900+ degreaser reinigen.

## SCHRITT 1



#### Anwendung

Eine der unten angeführten empfohlenen Grey Shades Produkte auftragen. Wenn die Farbe des Primers nicht mit der Spraydose übereinstimmt, sollte die empfohlene Grey Shade Rezeptur aus WaterBase 900+ Serie verwendet werden.

PRODUKT	SCHICHT(EN)
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903	1-3
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905	1-3
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907	1-3



#### Trocknungszeit

12 - 20 Minuten  
(Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.)



#### Oberfläche

Den Primer ggf. anrauen oder leicht schleifen



#### Ablüftzeit

2-3 Minuten zwischen Schichten  
12-15 Minuten vor Auftragen der Basislackfarbe

## SCHRITT 2



#### Anwendung

Auftragen der ersten Basislackfarbe mit "Tropfengang"



#### Beilackieren

Das Bauteil bzw. in das angrenzende Karosserieteil beilackieren. **Sicherstellen, dass die Farbe den Primer überdeckt. Die zweite Schicht sollte die erste Schicht überdecken.**



#### Ablüftzeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht

## SCHRITT 3



#### Anwendung

Die lasierende zweite Basislackfarbe auftragen  
(Die Anzahl der Schichten verändern den Farbton).



#### Beilackieren

Die lasierende Basislackfarbe über den Rand der ersten Basislackfarbe sprühen.



#### Trocknungszeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht  
(Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab).

## SCHRITT 4



#### Anwendung

Einen empfohlenen Klarlack auftragen, der für die WaterBase 900+ series geeignet ist.

### EMPFOHLENE PRODUKTE



6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903  
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905  
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907  
47-91 2K Spot Repair Thinner  
1-231 Fade-Out Thinner  
MS/H5/H5420 Clear Coats