

WaterBase 900+ Series: 3-Schicht Candy Effekt Farbe

VORBEREITUNG



Farbkontrolle

Immer die richtige Farbe und/oder Farbvariante bestimmen. Das sollte in einer möglichst frühen Phase erfolgen, vorzugsweise nach der Auftragsannahme der Reparatur. In dieser Phase sollte eine Farbtonmusterkarte angefertigt werden.



Atenschutz

Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen (wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).



Reinigung

Mit 1-951 Silicone Remover und/ oder 9-851 WaterBase degreaser reinigen.

SCHRITT 1



Hinweis

Wenn die OEM-beschichteten Teile nicht bis zum blanken Metall durchgeschliffen sind, bitte mit SCHRITT 2 fortfahren

Wenn die OEM-geschliffenen Teile mit 8-145 HS Surfacer Sanding ausgebessert werden, dann empfehlen wir, dass Sie den Anweisungen der Bewährten Praktiken für WaterBase 900+ Series folgen: 3-Schicht Candy Effekt Farbe, Untergrund: 8-145 HS Surfacer Sanding

Wenn die OEM-geschliffenen Teile mit Grey Shade 1K Primers Aerosol ausgebessert werden, dann empfehlen wir, dass Sie den Anweisungen der Bewährten Praktiken für WaterBase 900+ Series folgen: 3-Schicht Candy Effekt Farbe, Untergrund: Punktuelle Aufbesserungen mit Grey Shade 1K Primer Aerosol

SCHRITT 2



Anwendung

Auftragen der ersten Basislackfarbe mit "Tropfengang"



Beilackieren

Beilackierung des Karosserieteils oder in das angrenzende Karosserieteil einlackieren. **Sicherstellen, dass die zweite Schicht die erste Schicht überdeckt.**



Ablüftzeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht

SCHRITT 3



Anwendung

Die lasierende zweite Basislackfarbe auftragen (Die Anzahl der Schichten verändern den Farbton).



Beilackieren

Die lasierende Basislackfarbe über den Rand der ersten Basislackfarbe sprühen.



Trocknungszeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht (Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/ Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab).

SCHRITT 4



Anwendung

Einen empfohlenen Klarlack auftragen, der für die WaterBase 900+ series geeignet ist.

BEILACKIEREN AUF DEM KAROSSERIETEIL



Das Bauteil bzw. in das angrenzende Karosserieteil beilackieren. **Sicherstellen, dass die zweite Schicht die erste Schicht überdeckt**

EMPFOHLENE PRODUKTE



47-91 2K Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner
 MS/HS/HS420 Clear Coats